



Cum se asambleaza robotul de bucatarie Dualetto

(1) Pentru a taia si a amesteca ingredientele, nu pentru sosuri Atasati lamele (D) pe suporturi (G) inauintrul vasului (E) si adaugati alimentele pe care doriti sa le preparati.(Fig. 1)

Puneti capacul (C) pe vas (E) si apoi adaugati motorul (A) peste capac (C). Introduceti aparatul la o sursa de curent. Mentineti o presiune constanta asupra motorului (A) si tineti apasat butonul Low/Turbo. Apasati mai usor daca doriti sa mentineti o viteza mica si mai puternic pentru o viteza mare.

Atentie! Daca motorul (A) nu este pozitionat corect pe capac (C), acesta nu va functiona datorita unui sistem de protectie instalat in carcasa motorului (A).

Dupa ce ati scos aparatul din priza, asteptati ca lamele (F) sa se opreasca. Ridicati motorul (A), apoi capacul (C) si apoi scoateti lamele (F) din suporturi (G) pentru a avea acces usor la continutul vasului (E).

(2) Pentru sosuri, creme si altele Atasati cele doua lame (D) la accesoriile pentru amestecat (H) si apoi fixati-le in suporturile pentru lame. Repetati pasii de la punctul (1) pentru a obtine amestecul dorit.

La sfarsit, scoateti accesoriile pentru amestecat. (Fig.3)

Cum se curata robotul de bucatarie Dualetto

IMPORTANT:

NU tineti motorul sub jetul de apa. Folositi un burete sau o laveta pentru a-l curata.

IMPORTANT:

Fiti atent(a) atunci cand curatati lamele. Sunt foarte bine ascutite.

- scoateti aparatul din priza
- puneti motorul separat de capac
- spalati lamele si accesoriile pentru amestecat, precum si vasul
- stergeti motorul cu o carpa; nu il introduceti niciodata in apa.

Taiere si amestecare. Timpi si viteze recomandate

Aliment	Cantitate maxima	Durata (secunde)	Viteza
Alune	300g	20	Turbo
Oua fierte	400g	10	Turbo
Paine	120g	10	Puls*
Usturoi	200g	10	Low
Svaiter	150g	15	Turbo
Sunca	400g	10	Turbo
Alune	300g	15	Turbo
Inghetata	400g	20	Turbo
Cuburi de gheata	7-8 cuburi mici	15	Puls
Aluat moale	0.6l	15	Puls
Ceapa	350g	10	Puls
Patrunjel	100g	10	Puls
Piper	0.4l	30	Turbo
Salot	200g	10	Puls
Condimente	0.4l	30	Turbo
Supa	0.6l	30	Turbo
Friptura	400g	15	Turbo
Nuci	300g	15	Turbo

*Metoda Puls este o variatie de viteza Turbo/Low - Low/Turbo, pe care o puteti executa in timpul functionarii aparatului.

Caracteristici tehnice

230V~50Hz

500W

Buton viteza Turbo/Low

